Indicazioni per l'utilizzo del nuovo applicativo CIVA - INAIL

In questa breve guida vedremo come effettuare la denuncia all'INAIL dell'impianto di messa a terra e la comunicazione dell'organismo che ha effettuato la verifica dell'impianto stesso. Per queste comunicazioni sarà necessario utilizzare un nuovo applicativo del portale INAIL: il portale CIVA. Attraverso questo portale si potrà inoltre comunicare l'ampiamento dell'impianto di messa a terra o la voltura dello stesso.

La guida sarà così strutturata:

- ***Come accedere al portale*** 1
- ***Richiesta matricola impianto già denunciato (matricola dimenticata)*** 3
- ***Denuncia impianto non censito (matricola nota)*** 5
- ***Denuncia impianto*** 6
- ***Comunicazione ente abilitato (impianto già denunciato)*** 8
- ***Verifica stato pratiche*** 11
- ***Registrazione al portale*** 11

Come accedere al portale

Per utilizzare il nuovo applicativo CIVA, sarà necessario accreditarsi sul portale INAIL (www.inail.it), utilizzando le credenziali del profilo del legale rappresentante, e scegliere l'azienda in cui si vuole operare. Infatti, l'utilizzo dei servizi web per l'azienda è riservato al legale rappresentante ed ai suoi delegati (Datore di lavoro, Delegato ai servizi e Amministratore delle utenze digitali).
Coloro che non hanno mai effettuato la registrazione su tale portale, dovranno procedere con una nuova registrazione *("vedi l'apposito paragrafo").*



Una volta accreditati, dalla schermata My Home all'interno del sito dell'INAIL, per accedere all'applicativo CIVA, sarà necessario seguire il percorso "CERTIFICAZIONE E VERIFICA" → "CIVA" → "Impianti Di messa A Terra e Protezione Scariche Atmosferiche".



A questo punto, prima di poter comunicare l'organismo abilitato alle verifiche periodiche, sarà necessario denunciare l'impianto di messa a terra o verificare la corretta denuncia dello stesso. In via generale, per procedere, si avrà la necessità di disporre, oltre alla **dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla regola dell'arte**, dei i seguenti dati:

- **Dati del proprietario dell'impianto**;
- **Dati dell'installatore** (se non si dovesse disporre di tali informazioni occorre inserire i dati del proprietario);
- **Dati del progettista**;
- Dati di ubicazione dell'impianto;
- **Tutti i dati tecnici dello stesso** (per esempio: potenza contrattualmente impiegata, anno di costruzione, numero di cabine).

Solitamente la maggior parte di questi dati saranno disponibili nella dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte, documento rilasciato dal vostro elettricista nel momento che ha installato l'impianto.



Richiesta matricola impianto già denunciato (matricola dimenticata)

Se si ha ricordo di aver già denunciato l'impianto di messa a terra negli scorsi anni (tale operazione avveniva solitamente o recandosi di persona ad un centro INAIL o via inviando una pec all'INAIL) ma non si è in possesso della matricola dello stesso, il rappresentante legale o il suo delegato dovrà scegliere la funzione "RICHIEDI MATRICOLA PER IMPIANTI DENUNCIATI" all'interno del menu presente sul portale CIVA.



In particolare, dovrà:

- Allegare la **dichiarazione di conformità** dell'impianto e tutti quei documenti utili a ritrovare il numero di matricola (per esempio, se disponibile, copia del bollettino di pagamento di 30 euro effettuato all'INAIL);
- Inserire i **dati del proprietario**, i **dati dell'installatore** (se non si dovesse disporre di tali informazioni occorre inserire i dati del proprietario), i **dati del progettista**, i **dati di ubicazione dell'impianto** e **tutti i dati tecnici dello stesso**.

Una volta inserita la pratica, l'INAIL provvederà all'invio della matricola dell'impianto.

Nella possibilità, però, che l'impianto di messa a terra non risultasse denunciato, la pratica verrà rigettata dall'INAIL e si dovrà procedere con una nuova "Denuncia dell'impianto" (vedi paragrafo dedicato).


INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
ISTITUTO
ATTIVITÀ
ATTI E DOCUMENTI
COMUNICAZIONE
SERVIZI PER TE
SUPPORTO
ESCI
Benvenuto/a
My Home
CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi
Homepage
Ricerca richieste
Richieste in bozza
Pagamenti da effettuare
Comunicazioni non lette
Ascensori E Montacarichi Da Cantiere
Sollevamento
Apparecchi A Pressione
Impianto Di Riscaldamento
Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche
Denuncia di impianti di messa a terra
Denuncia di impianti per scariche atmosferiche
Richiesta documentazione varia
Voltura per acquisizione impianto/apparecchio
Voltura per cessione impianto/apparecchio
Richiesta visualizzazione apparecchi/pratiche
Denuncia impianto non censito
Cessazione dell'esercizio dell'impianto (art.8 DPR 462/01)
Comunicazione modifiche sostanziali (art.8 DPR 462/01)
Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)
Demolizione impianto
Richiedi matricola per impianti denunciati
Richiedi matricola per impianti in luogo con pericolo di esplosione
CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI
Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche - Richiedi matricola per impianti denunciati
Gestione delle richieste
SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO
Codice fiscale
Codice cliente
Ragione sociale
Nuova prestazione
Prestazioni inoltrate
IMPIANTO
Impianto
Impianto di messa a terra
DOCUMENTI DA ALLEGARE
(cliccare sulla freccia per maggiori informazioni)
* Nome del documento da allegare
SCEGLI IL FILE
ALLEGA DOCUMENTO
Allegare file PDF/P7M da non oltre 5MB ciascuno per un totale di 20MB
PROPRIETARIO/CLIENTE
Codice cliente
Codice fiscale
* Ragione sociale
* Indirizzo
* Numero civico
* Provincia
* Comune
* Cap
36071
* Indirizzo PEC di contatto
* Conferma Indirizzo PEC di contatto
Indirizzo mail secondario (opzionale)
Conferma Indirizzo mail secondario
* Telefono di contatto
INSTALLATORE
(nel caso in cui non si disponga delle informazioni, inserire i dati del proprietario)
Sede legale del soggetto
Italia
* Partita iva/Codice fiscale
* Ragione sociale
* Indirizzo
Numero civico
* Provincia
Selezionare la provincia ..
* Comune
Selezionare il comune ..
Cap
Telefono

... segue



Denuncia impianto non censito (matricola nota)

Nel caso in cui si sia in possesso del numero di matricola dell'impianto elettrico, ma questo non risulti presente nel portale CIVA, il rappresentante legale o il suo delegato dovrà scegliere la funzione "DENUNCIA IMPIANTO NON CENSITO" direttamente nel portale. A questo punto dovrà procedere all'inserimento del numero di matricola dell'impianto in possesso e compilare i campi come richiesto.

Nella possibilità, però, che l'impianto non fosse presente negli archivi INAIL, la pratica verrà rigettata e si dovrà procedere con una nuova "Denuncia dell'impianto" (vedi paragrafo dedicato).

Denuncia impianto

Se il legale rappresentante o il suo delegato non ha mai denunciato l'impianto di messa a terra, dopo aver eseguito l'accesso al portale CIVA, dovrà scegliere l'opzione "DENUNCIA IMPIANTI DI MESSA A TERRA". Successivamente dovrà:

- Allegare il **documento di conformità dell'impianto** ed **eventuali allegati**;
- Inserire i **dati del proprietario**, i **dati dell'installatore** (se non si dovesse disporre di tali informazioni occorre inserire i dati del proprietario), i **dati del progettista**, i **dati di ubicazione dell'impianto** e tutti i **dati tecnici dello stesso**;
- Secondo le indicazioni ricevute via PEC procedere al pagamento dei 30 euro attraverso i canali di "PagoPa", quali - per esempio - l'home banking e Paypal.



…segue



Una volta visionata la pratica, l'INAIL provvederà ad assegnare all'impianto di messa a terra il relativo numero di matricola.

Comunicazione ente abilitato (impianto già denunciato)

Dopo aver denunciato l'impianto di messa a terra o dopo aver verificato la corretta denuncia dello stesso, il legale rappresentante o il suo delegato potrà procedere alla comunicazione dell'organismo abilitato scegliendo la funzione "COMUNICAZIONE ORGANISCO ABILITATO (art. 7 bis Dpr 462/01)" all'interno del menù presente sul portale CIVA.



Dopo aver inserito il numero di matricola, si procede cliccando sul pulsante "VERIFICA MATRICOLA" e successivamente si dovrà:

- Inserire il numero di matricola dell'impianto;
- Verificare i dati dell'impianto;
- Indicare, in base alla provincia di ubicazione dell'impianto, l'ente precedentemente incaricato a eseguire le verifiche periodiche.


Benvenuto/a
My Home
CIVA - Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi
Homepage
Ricerca richieste
Richieste in bozza
Pagamenti da effettuare
Comunicazioni non lette
Ascensori E Montacarichi Da Cantiere
Sollevamento
Apparecchi A Pressione
Impianto Di Riscaldamento
Impianti Di Messa A Terra E Protezione Scariche Atmosferiche
Denuncia di impianti di messa a terra
Denuncia di impianti per scariche atmosferiche
Richiesta documentazione varia
Voltura per acquisizione impianto/apparecchio
Voltura per cessione impianto/apparecchio
Richiesta visualizzazione apparecchi/pratiche
Denuncia impianto non censito
Cessazione dell'esercizio dell'impianto (art.8 DPR 462/01)
Comunicazione modifiche sostanziali (art.8 DPR 462/01)
Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis Dpr 462/01)
Demolizione impianto
Richiedi matricola per impianti denunciati
Richiedi matricola per impianti in luogo con pericolo di esplosione
CIVA - CERTIFICAZIONE E VERIFICA IMPIANTI E APPARECCHI
Impianti di messa a terra e protezione scariche atmosferiche - Comunicazione organismo abilitato (art. 7-bis dpr 462/01)
Gestione delle richieste
SOGGETTO PER IL QUALE SI STA OPERANDO
Codice fiscale
Codice cliente
Ragione sociale
Nuova prestazione
Prestazioni inoltrate
IMPIANTO
Impianto
IMPIANTO DI MESSA A TERRA
PROPRIETARIO/CLIENTE
Codice cliente
Codice fiscale
* Ragione sociale
* Indirizzo
* Numero civico
* Provincia
* Comune
* Cap
* Indirizzo PEC di contatto
* Conferma Indirizzo PEC di contatto
Indirizzo mail secondario (opzionale)
Conferma Indirizzo mail secondario
* Telefono di contatto
INSTALLATORE
(nel caso in cui non si disponga delle informazioni, inserire i dati del proprietario)
Sede legale del soggetto
Italia
* Partita iva/Codice fiscale
* Ragione sociale
* Indirizzo
Numero civico
* Provincia
* Comune
Cap
Telefono

...segue



PROGETTISTA / RESPONSABILE TECNICO

* L'impianto è soggetto a progetto secondo il D.M. 37/2008 s.m.i. art. 5 comma 2 redatto da un professionista iscritto negli albi professionali (Ingegnere, Perito Industriale, ecc.)

Si

* Cognome e nome

* Numero iscrizione all'albo

* Ordine/Collegio di iscrizione all'albo

UBICAZIONE IMPIANTO

* Indirizzo

* Numero civico

* Provincia

* Comune

Cap

DATI TECNICI IMPIANTO

* Numero matricola

* Numero addetti

* Tipologia verifica

Periodica

* Tipologia attivita'

* Da specificare

* Potenza contrattualmente impiegata (kW)

* Alimentazione

* Numero cabine

* Anno di costruzione dell'impianto

* Mese scadenza verifica

* Anno scadenza verifica

SOGGETTO ABILITATO

* Provincia

VICENZA

* Organismo abilitato

Selezionare ...

STAMPA ANTEPRIMA

SALVA IN BOZZA

INOLTRA

Verifica stato pratiche

Per verificare lo stato delle pratiche inoltrate sul portale CIVA o per rivedere l'elenco delle pratiche già concluse basterà scegliere l'opzione presente sul menu principale "RICERCA RICHIESTE".
Come i normali motori di ricerca, potrai filtrare le richieste in basa alla data o alla tipologia di richiesta.



Registrazione al portale

Coloro che non hanno mai effettuato la registrazione su tale portale, dovranno accedere al portale INAIL scegliendo una di queste modalità:

- Accesso con credenziali SPID
- Accesso tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
- Accesso tramite credenziali INPS
- Richiesta presso le sedi territoriali dell'Inail presentando l'apposito modulo "Utente con credenziali dispositive" e copia fronte retro di un documento di riconoscimento valido.

Si ricorda che l'utilizzo dei servizi web per l'azienda è riservato al legale rappresentante ed ai suoi delegati (Datore di lavoro, Delegato ai servizi e Amministratore delle utenze digitali).

Dopo alcune ore, l'INAIL provvederà in automatico ad associare al/i codice/i ditta per i quali si è legale rappresentante.